

下是适用于此产品的设置条码 DS4608



说明：按顺序扫描条码，从编程条码 1 开始。

1/2. 设置出厂默认值



2/2.

修改数据：设置回车键

