

以下是适用于此产品的设置条码 LS2208



说明：按顺序扫描条码，从编程条码 1 开始。

1/3. 设置出厂默认值



修改数据

2/3. 后缀 1 Enter,7,0,1,3,扫描数据传输格式 <Data><Suffix 1>



常规参数设置

3/3. 配置文件 Untitled2

