

以下是适用于此产品的设置条码 DS2208



说明：按顺序扫描条码，从编程条码 1 开始。

1/2. **设置出厂默认值**



2/2.

修改数据：设置回车键

